

027718 - Lecteur code-barres 1D / 2D
 086869 - Lecteur code-barres sans fil 1D / 2D



Raccordement

ou



Gysflash / Gysflash Factory / Startflash
 CNT FV



026919 - Smart Printer Module (SPM)

Fonction Identification



À chaque début de charge, l'utilisateur est invité à scanner différents QR code ou code-barres pour identifier le véhicule et la batterie à des fins de traçabilité. Les informations récupérées sont ainsi stockées dans la mémoire du Gysflash. Ces données apparaissent sur les tickets d'impression et les fichiers de traçabilité sont exportables sur clé USB.

Ex Qr code avec informations : vignettes Crit'Air
Ex code-barre avec information : numéro batterie

Fonction Instruction



Derrière le QR code se cache des instructions, un ordre direct pour le Gysflash Pro / Factory. Plus besoin de le paramétrer via l'interface, un simple scan du QR code suffit à appeler le mode souhaité et ses réglages. Les seuls BSU capables de traiter cette information sont équipés de la nouvelle interface.



vidéo

| CHARGEURS / BSU CNT FV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------------|------------------|--------|--------|
| Fonction | GYSFLASH | | | | | | | | | | | | | STARTFLASH | GYSFLASH FACTORY | | |
| | 51.12 | 101.12 | 121.12 | 125.12 | 101.24 | 51.48 | 103.12 | 123.12 | 53.24 | 103.24 | 107.24 | 25.48 | 120.24 | 120.24 | 108.12 | 148.12 | 158.12 |
| Identification | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instruction | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | X |

Exemples de Qr codes dédiés à l'instruction :



Charge Plomb avec détection

Process_state= idle
 Autodetect= off
 Charge= Pb-CHARGE,Lead_acid;0;0
 Mode= charge
 Autodetect= on



Charge Lithium sans détection

Process_state= idle
 Autodetect= off
 Charge= Li-CHARGE,Lithium;0;0
 Mode= charge
 Autodetect= off



Mode BSU - EPS avec détection

Process_state= idle
 Autodetect= off
 BSU= EPS;0;0;0
 Mode= BSU
 Autodetect= on



Reboot

Restart= all